

Sensortester Analog

Testgerät für analoge und digitale Sensoren

Tester for analog & digital sensors

Testeur de détecteurs analogiques et numériques



11084376



Baumer Electric AG · CH-8501 Frauenfeld
Phone +41 (0)52 728 1122 · Fax +41 (0)52 728 1144

Canada
Baumer Inc.
CA-Burlington, ON L7M 4B9
Phone +1 (1)905 335-8444

Italy
Baumer Italia S.r.l.
IT-20090 Assago, MI
Phone +39 (0)2 45 70 60 65

China
Baumer (China) Co., Ltd.
CN-201612 Shanghai
Phone +86 (0)21 6768 7095

Singapore
Baumer (Singapore) Pte. Ltd.
SG-339412 Singapore
Phone +65 6396 4131

Denmark
Baumer A/S
DK-8210 Aarhus V
Phone +45 (0)8931 7611

Sweden
Baumer A/S
SE-56133 Huskvarna
Phone +46 (0)36 13 94 30

France
Baumer SAS
FR-74250 Fillinges
Phone +33 (0)450 392 466

Switzerland
Baumer Electric AG
CH-8501 Frauenfeld
Phone +41 (0)52 728 1313

Germany
Baumer GmbH
DE-61169 Friedberg
Phone +49 (0)6031 60 07 0


United Kingdom
Baumer Ltd.
GB-Watchfield, Swindon, SN6 8TZ
Phone +44 (0)1793 783 839

India
Baumer India Private Limited
IN-411038 Pune
Phone +91 20 2528 6833/34

USA
Baumer Ltd.
US-Southington, CT 06489
Phone +1 (1)860 621-2121

www.baumer.com/worldwide


Abmessungen Dimensions Dimension




- Alle Maße in mm
- All dimensions in mm
- Toutes les dimensions en mm

Anschluss Connection Connexion

Sensor tester



Sensor



Technische Daten

Stromversorgung (Batterie/Netzgerät)
Verpolungsfest
Kurzschlussfest
Digitaler Ausgang PNP
Digitaler Ausgang NPN
Analoger Ausgang U/I
Gehäusematerial
Schutzart
Arbeitstemperatur
Spannungsversorgung
Eingang für Netzgerät
Accuracy of display
Batterielebensdauer

Technical data

Power supply (battery/power supply unit)
Reverse polarity protection
Short circuit protection
Digital output PNP
Digital output NPN
Analog output U/I
Housing material
Protection class
Working temperature
Power supply
Input for power supply unit
Accuracy of display
Battery life

Données techniques

Tension d'alimentation (batterie/bloc d'alimentation)
Protégé contre inversion polarité
Protégé contre courts-circuits
Sortie numérique PNP
Sortie numérique NPN
Sortie analogique U/I
Matériau du boîtier
Classe de protection
Température de fonctionnement
Alimentation
Entrée pour alimentation
Précision de l'affichage
Autonomie de la batterie

18 VDC/24 VDC
ja/yes/oui
ja/yes/oui
LED grün/green/verte
LED rot/red/rouge
Display/display/afficheur
ABS
IP 64
0...+40 °C
2 x 9V type 6F22 / 50 mA
24V / 300 mA
approx 2%
approx 7h/50 mA

Sensor Voraussetzungen

Betriebsspannungsbereich +Vs
Ausgangssignal
Lastwiderstand

Sensor conditions

Voltage supply range +Vs
Output signal
Load resistance

Contidions du détecteur

Tension d'alimentation +Vs
Signal de sortie
Résistance de charge

10...30 VDC
PNP, NPN, voltage, current
< 100 kOhm

Technische Änderungen vorbehalten / Technical specifications subject to change / Sans réserve de modifications techniques

Testgerät für analoge und digitale Sensoren

Anwendung

Test- und Konfigurationsgerät für alle analogen sowie digitalen PNP/NPN Sensoren mit ca. 18 V Speisespannung.

Anschluss

Der Sensor wird über die Anschlussklemmen mit der Speisung +Vs (Braun), GND (Blau), Output analog oder digital (Schwarz) und der optionalen Teach-in Leitung (Weiss) mit dem Sensor-Testgerät verbunden.

Digitale Funktion

Das Sensor-Testgerät muss für die digitale Funktion nicht eingeschaltet werden, es detektiert automatisch ob ein PNP oder NPN Typ angeschlossen ist. Die LED der digitalen Schaltzustandsanzeige leuchtet grün bei PNP und rot bei NPN.

Analoge Funktion

Zur Benutzung der analogen Funktion wird das Display über die Taste „Display“ eingeschaltet. Je nach Sensortyp (Strom oder Spannung) wird die Ausgangsfunktion über die Taste „U / I“ am Sensor-Testgerät ausgewählt. Das analoge Ausgangssignal wird über das Display in mA oder V ausgegeben. Nach der Benutzung wird das Display über die Taste „Display“ am Sensor-Testgerät wieder ausgeschaltet. Das Display schaltet sich nach ca. 15 Minuten automatisch wieder aus.

Teach-in

Sensoren mit integriertem Teach-in Eingang können mit dem Sensor-Testgerät über die Taste „Teach“ konfiguriert werden. Hierbei wird der Teach-in Anleitung des jeweiligen Sensors befolgt.

Batteriewechsel

Mit einem Kreuzschlitz- Schraubendreher werden die beiden Schrauben unten im Gehäuse gelöst und der Deckel entfernt. Die Batterien können gegen 2 Stk. 9V 6F22 Batterien ausgetauscht werden.

Zubehör

Zur Schonung der Batterien ist ein Anschluss für ein Steckernetzteil vorhanden:

- Art.Nr. 11087165, als Zubehör erhältlich, EU Stecker
- Input 100-230 VAC; Output 24 V/0,3 A
- Keine Ladefunktion

Tester for analog & digital sensors

Application

Test- and configuration device for analog and digital PNP/NPN sensors with approx. 18 VDC supply voltage.

Connection

The sensor has to be connected on the terminals of the tester with supply + Vs (brown), GND (blue), output analog or digital (black) and the optional Teach-in cable (white).

Digital function

For the numerical function, the sensor tester detects automatically the sensor output circuit (PNP or NPN). The LED for the digital output lights green for PNP and red for NPN output.

Analog function

When using the analog output function, the display has to be activated using the button „Display“. Depending on the output type of the sensor (current or voltage), the output function is selected by pressing "U / I". The analog output signal is displayed on the display in mA or V. After use, the display is deactivated by the button "Display". The display turns off automatically after about 15 minutes.

Teach-in

Detectors with a Teach-in input can be configured by using the button "Teach". The Teach-in instructions of the sensor has to be followed.

Changing the battery

By using a screwdriver can be released the two screws underneath the unit to remove the cover. The batteries can be replaced by two 9V batteries, type 6F22.

Accessories

To conserve the batteries, the tester has a connection for a power supply unit:

- Item number 11087165, available as an accessory, EU plug
- Input 100-230 VAC, Output 24 V / 0.3 A
- No charging function

Testeur pour détecteurs analogiques et numériques

Utilisation

Appareil pour tester et configurer tous les détecteurs PNP/NPN aussi bien analogiques que numériques avec une tension d'alimentation de 18 V.

Raccordement

Le détecteur est raccordé au testeur aux bornes d'alimentation +Vs (brune), GND (bleue), à la borne de sortie analogique ou numérique (noire) et, en option, avec la connexion Teach-in (blanche).

Fonction numérique

Pour la fonction numérique, le testeur ne doit pas être enclenché car, lors du raccordement, il détecte automatiquement le type de détecteur PNP ou NPN. La LED pour l'affichage de la commutation numérique s'allume verte pour PNP et rouge pour NPN.

Fonction analogique

Pour l'utilisation de la fonction analogique, on enclenche l'afficheur au moyen de la touche „Display“. Selon le type de détecteur (courant ou tension), la fonction de sortie est sélectionnée au moyen de la touche „U / I“. Le signal de sortie analogique est affiché sur le Display en mA ou en V. Après utilisation, le Display est déclenché au moyen de la touche „Display“ disposée sur le testeur. L'écran s'éteint automatiquement après 15 minutes.

Teach-in

Les détecteurs possédant une entrée Teach-in intégrée peuvent être configurés avec le testeur de détecteurs en utilisant la touche „Teach“. Lors de l'opération de configuration, les procédures d'apprentissage du détecteur correspondant sont respectées.

Remplacement des batteries

Au moyen d'un tournevis cruciforme, libérer les deux vis situées sous l'appareil pour retirer le couvercle. Les batteries peuvent être remplacées par deux batteries 9V, type 6F22.

Accessoire

Pour ménager les batteries, une alimentation à brancher au réseau est disponible:

- No d'article 11087165 disponible comme accessoire, prise mâle EU
- Input 100-230 VAC; Output 24 V/0,3 A
- N'assure pas la fonction d'un chargeur